

REVYLINE

RL 610

ПОРТАТИВНЫЙ ИРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА


ИНСТРУКЦИЯ



GREEN DRAGON
special edition

Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.



Меры предосторожности

Перед первым применением ирригатора Revyline RL 610 внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее. Испытайте новый уровень чистоты уже после первого применения.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров, нанесения вреда себе и окружающим:

1. Остерегайтесь попадания воды в разъем для зарядки, намокания USB-кабеля.
2. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.
8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор в течение 8 часов. Ирригатор заряжается через провод USB Type-C – самый актуальный на сегодняшний день тип разъема.

1. Выключите прибор.

2. Вставьте микро-USB кабель в разъем, расположенный на корпусе прибора. Подсоедините USB-разъем кабеля к зарядному устройству (в комплекте не поставляется) или работающему электронному прибору, выходное напряжение которого составляет 5 вольт (включая мобильный банк питания, компьютерный USB-порт, зарядное устройство для мобильного телефона и другие выходные адаптеры с мощностью 5 вольт).

3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.

4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.

5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.

6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.

7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.

8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.

9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.

11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.

12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

Включение прибора

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

1. Нажмите кнопку вкл/выкл.

2. Вставьте микро-USB кабель в разъем, расположенный на корпусе прибора. Подсоедините USB-разъем кабеля к зарядному устройству (в комплекте не поставляется) или работающему электронному прибору, выходное напряжение которого составляет 5 вольт (включая мобильный банк питания, компьютерный USB-порт, зарядное устройство для мобильного телефона и другие выходные адаптеры с мощностью 5 вольт).

3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.

4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.

5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.

6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.

7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.

8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.

9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.

11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.

12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

Выбор уровня давления жидкости

Нажмите кнопку повышения и понижения давления жидкости, чтобы выбрать нужный уровень. Чем больше зеленых индикаторов запрещено. Рекомендуется менять насадку каждые 3 месяца.

Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

1. Нажмите кнопку вкл/выкл.

2. Вставьте микро-USB кабель в разъем, расположенный на корпусе прибора. Подсоедините USB-разъем кабеля к зарядному устройству (в комплекте не поставляется) или работающему электронному прибору, выходное напряжение которого составляет 5 вольт (включая мобильный банк питания, компьютерный USB-порт, зарядное устройство для мобильного телефона и другие выходные адаптеры с мощностью 5 вольт).

3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.

4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.

5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.

6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.

7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.

8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.

9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.

11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.

12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

После завершения ирригации

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной.

Совместное использование одной насадки различными пользователями запрещено.

Ирригатор заряжается через провод USB Type-C – самый актуальный на сегодняшний день тип разъема.

Рекомендуется менять насадку каждые 3 месяца.

Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

1. Нажмите кнопку вкл/выкл.

2. Вставьте микро-USB кабель в разъем, расположенный на корпусе прибора. Подсоедините USB-разъем кабеля к зарядному устройству (в комплекте не поставляется) или работающему электронному прибору, выходное напряжение которого составляет 5 вольт (включая мобильный банк питания, компьютерный USB-порт, зарядное устройство для мобильного телефона и другие выходные адаптеры с мощностью 5 вольт).

3. Не направляйте поток воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные участки. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.

4. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.

5. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.

6. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.

7. Не включайте ирригатор в помещении, где ранее использовались кислород или аэрозоли.

8. Не заливайте в резервуар ополаскиватели, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.

9. Заливайте в резервуар воду или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

10. Перед использованием ирригатора удалите из полости рта все съемные конструкции.

11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.

12. Использование ирригатора детьми возможно с 6 лет только под присмотром взрослых.

Распространенные проблемы и их решение

Не извлекается насадка.

Решение: Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку блокировки насадки, расположенную на корпусе прибора.

Сложности выбора уровня напора струи.

Решение: После включения прибора выберите необходимый режим работы прибора. Для повышения эффективности ирригации используйте режим, не причиняющий вам дискомфорта. При воспаленных и слабых деснах используйте специальную пародонтальную насадку (приобретается дополнительно).

Гарантия

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Для воспаленных и слабых деснах используйте специальную пародонтальную насадку (приобретается дополнительно).

Внимание! Во время заполнения резервуара водой включать ирригатор нельзя.

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части рукоятки, и, надавливая, вставьте её до щелчка. Для снятия насадки удерживайте кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

Кровоточивость во время ирригации.

Решение: Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. При кровоточивости необходимо выбрать режим работы ирригатора с низким уровнем давления. Если при дальнейшем использовании кровоточивость продолжается, необходимо обратиться за консультацией к врачу-стоматологу.

Установка резервуара для жидкости

Как показано на картинке, удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.

Режим ирригации

Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба. Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки. Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину. Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.

Внимание! Чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

Пульсирующий режим: ирригатор подает струю жидкости, чередуя высокое и низкое давление. Режим рекомендован для массажа десен и ежедневного применения.

Режим для очищения брекетов.

Пауза: нажмите на кнопку вкл/выкл, чтобы избежать травм или несчастных случаев, связанных с работой прибора, используйте только штатные детали и аксессуары, предусмотренные заводом-изготовителем.

Насадки в комплекте

Стандартные насадки для регулярного использования – 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RL 610

Предназначен для профилактики болезней зубов и десен.

- Уровень давления воды: от 207 до 828 кПа
- Объем резервуара: 230 мл
- Материал корпуса: ABS (ударопрочный пластик)
- Влагозащита: IPX7
- Питание: литиево-ионный аккумулятор 1500 mAh
- Зарядка: USB Type-C
- Товар не имеет срока годности
- Средний срок службы: 5 лет
- Гарантия: 2 года
- Хранить при комнатной температуре

Произведено по заказу ИП Обушенкова М.А.:
г. Элиста, ул. Джангары, д. 7
Изготовитель - Shenzhen BFT Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd., 3F, Bldg 10, Changxing S&T park, Wan'an Rd, Shaiyi, Shajing Town, Baoan Dist., Shenzhen, China

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

Место для печати

Комплектация

Основной блок ирригатора Revyline RL 610.

Резервуар для жидкости.

Стандартная насадка – 2 шт.

Кабель USB Type-C.

Инструкция по эксплуатации.

Гарантийный талон.